



## Upravljanje naprave

### Vklop in izklop naprave

Vklop in izklop naprave se vrši preko pnevmatske tipke, ki jo montiramo na zelenem mestu v bazenu. Pritisk na tipko vklopi črpalko, ponoven pritisk jo izklopi.

### Priprava na prezimovanje naprave

Za varno in pravilno prezimovanje masažne naprave je potrebno vso cevno instalacijo masaže izprazniti, da v njej ne ostane voda. Prav tako je potrebno odstraniti vodo iz črpalke. To storimo s pomočjo čepa na spodnjem delu črpalke. Črpalko skozi zimo shranimo na suho mesto

## Vzroki in odprava težav pri delovanju

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	ODPRAVA NAPAKE
Črpalka je glasna in ne dosega dovolj moči.	napačna smer vtrenja motorja	Menjava faz na priključkih motorja (400 V)
Črpalka je glasna in dosega dovolj moči.	Odvijačen pokrov ventilatorja na črpalci	Pričvrstitev pokrova ventilatorja
Črpalka ne deluje oz. zagon je počasen	Manjka ena faza	Preverite ustreznost električnega priklopa
Pri vklopu naprave pride do izpada varovalke	Napačna varovalka	Menjajte za 16A počasni instalacijski odklopnik (varovalko)
Zaščita motorja se vklaplja	Napačna nastavitev	Nastavite zaščito na +10% normalne napetosti
Naprave ne moremo vključiti iz bazena s pnevmatskim stikalom	-Zračna cevka prekinjena ali predolga -izklopljena varovalka -vklapljen zaščita motorja -ni dovoda električne energije	-preveriti in po potrebi skrajšati cevko -preveriti varovalko -preizkusiti zaščito motorja -preveriti napajanje kontrolne omarice