



Upravljanje naprave

Vklop in izklop naprave

Vklop in izklop naprave se vrši preko pnevmatske tipke (1) na čelni plošči. Za vklop pritisnete tipko enkrat. Ponovni pritisk na tipko napravo izklopi.

Regulacija smeri in moči curka

Smer in moč curka regulirate s šobo (2). Šobo je možno z roko usmeriti v željeno smer. Za nastavev moči curka šobo (2) zavrtite v smeri urinega kazalca za povečanje moči ali v nasprotni smeri za zmanjšanje.

Regulacija zraka

Količino zraka v vodnem curku reguliramo s šobo (3). Za večjo količino zavrtimo šobo v smeri urinega kazalca, za manjšo količino zraka v nasprotni smeri.

Vzroki in odprava težav pri delovanju

| TEŽAVA | MOŽEN VZROK | ODPRAVA NAPAKE |
|--|--|--|
| Črpalka je glasna in ne dosega dovolj moči. | napačna smer vtrenja motorja | Menjava faz na priključkih motorja (400 V) |
| Črpalka je glasna in dosega dovolj moči. | Odvijačen pokrov ventilatorja na črpalki | Pričvrstitev pokrova ventilatorja |
| Črpalka ne deluje oz. zagon je počasen | Manjka ena faza | Preverite ustreznost električnega priklopa |
| Pri vklopu naprave pride do izpada varovalke | Napačna varovalka | Menjajte za 16A počasni instalacijski odklopnik (varovalko) |
| Zaščita motorja se vkloplja | Napačna nastavev | Nastavite zaščito na +10% normalne napetosti |
| Naprave ne moremo vključiti iz bazena s pnevmatskim stikalom | -Zračna cevka prekinjena ali predolga -izklopljena varovalka -vklopljena zaščita motorja -ni dovoda električne energije | -preveriti in po potrebi skrajšati cevko -preveriti varovalko -preizkusiti zaščito motorja -preveriti napajanje kontrolne omarice |

