

Pranje peščenega filtra!



1 x tedensko

Filtriranje – postopek

1. Izključite črpalko in ročico 6 smernega ventila (6 s.v.) postavite na FILTRIRANJE.
2. Ventil SKIMER je odprt, ventil dno je odprt do ¼, ventil V BAZEN je odprt.
3. Vključite črpalko – med delovanjem filtra preverjajte občasno manometer (pritisk), kjer vam pokaže stopnjo zasičenosti peska v filtru. Ko pritisk naraste za več kot 0,2bar (od pritiska pri čistem filtru), morate filter oprati.



Pranje – čiščenje filtra

1. Izključite črpalko in ročico 6 s.v. postavite na PRANJE FILTRA.
2. Ventili za pritok vode iz bazena (ali kompenzacijskega bazena) so odprti.
3. Obvezno preverite, če imate ventil na cevi V ODTOK in ga odprite.
4. Vključite črpalko za nekaj minut. Preverjajte bistrost vode v okencu. Ko je voda čista je filter opran.
5. Izključite črpalko. Filter je opran, preidite na postopek IZPIRANJE



Izpiranje – splakovanje

1. Takoj postavite ročico 6 s.v. v položaj IZPIRANJE (črpalka mora biti izključena!!!)
2. Vključite črpalko za eno minuto (kontrolirajte čistost vode na steklenem pokrovčku).
3. Po eni minuti izključite črpalko.



Obtok

V tem položaju voda kroži iz bazena preko črpalke nazaj v bazen, vendar ne gre skozi filter.

Zaprto

Ta položaj uporabite, kadar želite zapreti pretok vode od filtra do črpalke, kadar je potrebno odpreti pokrov pred-filtra na črpalki ali morate odpreti pokrov filtra. Črpalka mora biti izključena!

Praznjenje bazena

Ta položaj uporabite, kadar želite izprazniti vodo iz bazena. Uporabljate ga lahko tudi, ko želite iz dna bazena odsesati velike količine nesnage in ne želite, da vam le ta zamaši filter. Tako bo voda odtekla naravnost v kanalizacijo. Bazem praznite, kadar so ostali sistemi (avtomatska dezinfekcija, vodni efekti...) izključeni.

1. Izključite črpalko.
2. Ventil skimer zaprite, odprite dno. V kolikor imate nameščen sistem za avtomatsko dopolnjevanje vode, zaprite tudi ventil DOPOLNJEVANJE VODE, zaprt naj bo tudi ventil ročnega polnjenja vode.
3. Ročico 6 s.v. postavite v položaj praznjenje.
4. Vključite črpalko, pazite da bodo cevi vedno polne vode.

Pozor!

Ko v bazenu zmanjka vode, **NEMUDOMA IZKLJUČITE ČRPALKO!** Med praznjenjem stalno kontrolirajte nivo vode v bazenu. Ko začne črpalka srkati zrak, rahlo priprnite ventil DNO, ko tudi tako ne gre več, črpalko izključite. Črpalka ne sme delovati brez vode v bazenu. V kolikor bi črpalka vsrkavala zrak in dalj časa tekla v prazno, bi na njej nastale težke okvare.

Pri prestavljanju ročice 6 smernega ventila mora biti **črpalka**
VEDNO IZKLJUČENA!